

かたんてんと

## 自在

このたびは、本品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、本書に掲げる使用方法に従い、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。またお読みになった後はいつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

## 取付方法



1 テントの対角線上にペグをしっかりと根元まで打ち込みます。  
(ロープの長さに気を付けて下さい。)



2 自在の片方の穴にロープを通します。

⚠ 注意 自在の向きにご注意下さい。



3 自在の凹部を上に向けて、天幕の四隅にあるDカンにロープを通します。



4 自在のもう片方の穴にロープを通し固定します。



5 ロープの片方をペグに固定します。



6 自在を引っ張り、張りを調整します。



7 完成です。

次の事項を確認し、異常のある場合はテントのご使用を中止して下さい。  
また、対応につきましてはお求めになった販売店へお問い合わせ下さい。

- 天幕が破れている、フレームが曲がっている等の異常のある箇所はないですか？
- 天幕と本体フレームのマジックテープの貼り付き具合は弱くないですか？
- 天幕はたるみなくピンと張れていますか？
- 本体フレームの各ストッパーがきちんと固定されていますか？

## ● 取扱上の注意 ●

強風などに煽られ、固定したペグやロープが外れてしまい事故が起こる恐れがあります。風対策用のウエイトを併用した場合でもけて過信はせず、悪天候時や天候の悪化が予想される場合、また突風が起こる可能性がある時はテントの使用を中止して下さい。

<http://www.sakuracorporation.com>



株式会社 さくら コーポレーション

本社: 〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1 TEL: 0774(65)4468 FAX: 0774(65)4063  
関東営業所: 〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4 TEL: 048(737)0171 FAX: 048(737)0181

お問い合わせ、ご用命は……